L'ARSENAL
TOUT POUR VOS INTERVENTIONS D'URGENCE



GUIDE DE PRÉPARATION HIVERNALE

VOS CAMIONS INCENDIE SONT-ILS PRÊTS POUR L'HIVER ?

MÉCANIQUE

- ☐ **Huile et liquides :** Vérifiez les niveaux d'huile moteur et des autres liquides essentiels. Respectez les spécifications et les intervalles d'entretien du fabricant.
- ☐ **Liquide de refroidissement :** Contrôlez son niveau et sa concentration afin d'assurer une protection adéquate contre le gel.
- ☐ **Batteries et système électrique :** Inspectez les batteries, les connexions et le système de recharge. Les basses températures peuvent réduire les performances des batteries.

SÉCURITÉ ET VISIBILITÉ

- ☐ **Pneus :** Vérifiez leur état, leur pression et leur conformité aux conditions hivernales. Inspectez également les signes d'usure anormale.
- ☐ **Essuie-glaces et lave-glace :** Assurez-vous du bon fonctionnement des essuie-glaces et utilisez un liquide lave-glace adapté aux températures hivernales.
- ☐ **Chauffage et dégivrage :** Vérifiez le fonctionnement du chauffage de cabine, de la ventilation et des systèmes de dégivrage pour maintenir une visibilité optimale.

POMPE ET CIRCUIT D'EAU

- ☐ **Valves et raccords :** Inspectez les valves du réservoir d'eau, de la pompe et les raccords afin de détecter toute fuite susceptible de favoriser la formation de glace.
- ☐ **Drainage de la pompe :** En période de gel, assurez-vous que la pompe, les conduites et les points de drainage sont vidangés conformément aux procédures du fabricant.
- ☐ **Protection contre le gel :** Vérifiez les dispositifs de protection hivernale. Selon la configuration du camion, un chauffage de pompe ou des protections thermiques peuvent être nécessaires.

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENTS

- ☐ **Inspection du châssis :** Examinez les longerons, les traverses et les soubassements pour détecter les signes de corrosion ou de détérioration.
- ☐ **Protection anticorrosion :** Vérifiez l'état du traitement protecteur et faites corriger les zones endommagées. Les sels de voirie accélèrent la corrosion des composantes métalliques.
- ☐ **Équipements embarqués :** Inspectez les compartiments et les équipements sensibles au froid. Assurez-vous que les dispositifs de chauffage et de protection fonctionnent correctement.

NFPA 1910 (2024)

La norme NFPA 1910 (2024) encadre l'inspection, l'entretien et les essais des véhicules d'urgence en service.

Respectez les directives du fabricant et les procédures de votre service.

L'ARSENAL
2250, rue André-C.-Hamel,
Drummondville, (Québec) J2C 8B1
1 800 266-7610 | LARSENAL.CA